



DBO 274 S CIRE ET PARFUM s/3
VANILLE
Avec télécommande
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/
arrêt
Bougie à flamme
oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 10 H 15
& Ø 10 H 25



DBO 272 S CIRE FINITION DORÉE s/3
Sans parfum
Avec télécommande
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/arrêt
Bougie à flamme oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 10
& Ø 7,5 H 15



DBO 271 S CIRE FINITION ARGENTÉE s/3
Sans parfum
Avec télécommande
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/arrêt
Bougie à flamme oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 10
& Ø 7,5 H 15



DBO 273 S CIRE ET PARFUM OCÉAN s/3
Avec télécommande
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/arrêt
Bougie à flamme oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 10
& Ø 7,5 H 15



DBO 2141 CIRE ET PARFUM
FRUITS ROUGES
Télécommandable
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/
arrêt
Bougie à flamme
oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 10



DBO 2142 CIRE ET PARFUM
FRUITS ROUGES
Télécommandable
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/
arrêt
Bougie à flamme
oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 12,5



DBO 2143 CIRE ET PARFUM
FRUITS ROUGES
Télécommandable
Avec 2 piles AA
Fonction timer
Interrupteur marche/
arrêt
Bougie à flamme
oscillante rétro-
éclairée par LED
Ø 7,5 H 15



DBO 2160 PLASTIQUE
10 fonctions
Avec piles
Télécommande pour
bougies
8,5 x 4 x 0,5